

取扱説明書

自転車ホイールライト

1. 付属品



50cm充電ケーブル×1



パッド×6



本体

2. 組み立て方法



1. ロックを解除



2. ハブ直径に合わせて、パッドを付ける



3. ホイールライトをハブに取り付ける



4. 取り付け完了

3. ライトモード

発光パターンは3種類で7色LEDライトの点灯・点滅・切替が可能。
長押しでグラデーション発光します。

長押し	電源オン、グラデーションモード
	電源オフ
押す	7色各色の点灯
	7色各色の点滅
	7色各色の切り替え

4. 商品寸法

外径：82mm



内径：30mm

厚さ：16mm

バッテリー容量：300mAh 防水レベル：生活防水
使用時間：約8時間 装着ハブ直径：30mm以内

5. サポート

当社は万全を期して製品の取扱説明書を作成しましたが、万一ご不便やご不都合などお気づきの点がありましたらサポート宛てにメールでご連絡ください。 問合せ先：mrcard@mrcard.co.jp

6. 安全上のご注意

- USBケーブルを引っ張らない。
USBケーブルに負担がかかると、ケーブルやUSB端子内部から発熱して発火するおそれがあります。
- ぬれた手で操作をしない。
電源への接続やスイッチの入切りは、ぬれた手で行うと、感電のおそれがあります。
- 可燃物を近づけない。
布や紙などの可燃物で覆ったり燃えやすいものに近づけないでください。また、ドアの開閉範囲内や家具などの近くに取り付けしないでください。近すぎると家具や家財の変形・変色、また火災の原因になります。
- 分解・修理・改造禁止。
器具落下・感電・火災の原因になります。指示以外の分解・修理・改造はしないでください。
- 異常を感じたらすぐにUSB端子を抜く。
放置すると火災の原因になることがあります。特に異音がある、焦げるような臭いがあるなどのときは、すぐに電源を抜き、サポートへご連絡ください。
- USB端子は確実に接続する。
USB端子の差し込みが不足すると、すき間にほこりや異物が挟まり、発煙・発火の原因になることがあります。
- 湿気の多いところで使わない。
感電や故障の原因になります。
- 高温の場所、直射日光の当たる場所には置かない。
高温の場所（35℃を超える場所）、直射日光の当たる場所には置かないでください。変色・変形や故障の原因になります。
- 高温の器具のそばで使わない。
本体内部の温度が上昇し、変形・発煙・発火の原因になることがあります。
- 光を直視しない。
目を痛める可能性があります。点灯時に直視しないでください。
- 破損した器具を使用しない。
器具が破損した状態で使用しないでください。継続使用すると感電・火災・落下・けがの原因になります。