

クルットイレ クイックガイド

CT-TELT01-BG

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございました。
クイックガイドをよくお読みのうえ、正しくお使いください。

付属品



A ベース右脚×1



B ベースフレーム×2



C ストッパー×1



D ベース左脚×1



E ふるい×1



F カバー×1



G 引き出しトレイ×1



H トイレ本体×1




I クリップ×4



J クイックガイド×1

各部名称



A ベース右脚

B ベースフレーム

C ストッパー

D ベース左脚

E ふるい

F カバー

G 引き出しトレイ


H トイレ本体

I クリップ


J クイックガイド

取付方法


- ① BをAに挿入します。




- ② CをAに挿入します。




- ③ BとCをDに取り付けます。BとCの両方が、Dの穴に挿入されていることを確認してください。




- ④ EをGに取り付けます。



- ⑤ ④で組み立てたEとGをHに取り付けます。Eの下部がGのスロットに入っていることを確認してください。



- ⑥ Hに四つのIをすべて取り付けFを取り付けます。



- ⑦ Hの側面と背面にある四つのIを閉じてFをHに固定します。



- ⑧ 組み立てられたHと③で組み立てたベースを組み合わせます。



⑨ 完成



使用方法

市販の猫砂(固まるタイプ)を本体トレイに入れてください。

※猫砂は固まる砂状タイプのみ対応です。ペレットタイプやチップタイプ等粒が大きい猫砂や固まらない猫砂は非対応となります。

※猫砂の使用方法及び処理方法は、猫砂の取扱説明書に従ってください。

① トイレ本体の前面をゆっくり持ち上げます。




② 固まった猫砂がふるいの上を通り、引き出しトレイに落ちます。



- ③ ストッパーを手前に開き、トイレ本体の前面を押し下げる事で、猫砂が戻ります。



- ④ トイレ本体を持ち上げて、パドルに戻ります。




- ⑤ トレイの横から引き出しを取り外し、固まった猫砂を捨てます。




【ふるいの後ろに固まった猫砂が入ってしまった場合】

ふるい上部のクリップを軽く押してふるいを取り外します。

トイレ本体の前面を下に押し下げると、固まった猫砂は前方に移動します。ふるいを取り付け、再度【使用方法】の❶から繰り返してください。



商品仕様



本体サイズ：幅50×高さ46×奥行50cm
本体重量：3.1kg
耐荷重量：7.5kg ※猫砂含む
対応猫砂：固まるタイプ
素材：PP

※数値は概寸

©ミスターカード株式会社

注意事項

ご使用前に、必ず注意事項をよくお読みいただき、正しくお使いください。製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。注意事項を守らずに使用した場合や、製造業者以外が修理、改造、再調整した場合、発生した事故に対しての一切の責任を負いかねます。

- ・本製品は猫用品です。用途以外では使用しないでください。
- ・本製品の耐荷重は7.5kgになります。耐荷重以上の負荷をかけないでください。
- ・室内でのみご使用ください。また、必ず平らな安定する場所に設置してください。
- ・本製品に座ったり上に立ったりしないでください。また、お子様の遊具などに使用しないでください。
- ・本製品を改造しないでください。
- ・本製品にベットを入れたまま移動しないでください。
- ・本製品を移動する場合は、左右の足を持ってください。上蓋を持ち上げると落下して破損や事故の原因になります。
- ・構造上、可動部や隙間がある部分がございます。可動部や隙間に手や指、ベットが足などを挟まないようご注意ください。
- ・落したりぶつけたりなどの乱暴な扱いはしないでください。破損や事故の原因になります。
- ・本製品が変形・破損した場合は使用しないでください。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変質や変形、破損の原因になります。
- ・暖房などの熱源の近くに置かないでください。また、熱湯をかけないでください。変形や破損の原因になります。

※注意: 画像はイメージです。実物とデザイン、色など異なる場合がございます。

※弊社は製品の改良や品質向上などの理由により、予告なく一部同梱物内容を変更する場合があります。

これは欠品ではありませんので予めご了承ください。

保証規定

- **保証期間は新品購入日から3ヶ月です。**
- サポートサービスは「ご購入日を確認できるレシートや購入証明書」が必要です。大切に保管してください。
- 転売品など所有権譲渡品、中古売買品は理由を問わず保証対象外となります。
- 保証期間内にクイックガイドの注意書きに従った正常な使用方法で故障した場合に無償対応いたします。
- 本製品の保証は日本国内のみ有効です。The warranty of this product is valid only in Japan.
- 点検依頼中の代替品の貸出は行っておりません。
- 以下の場合には保証対象外になります。
 1. 使用上の誤り、不当な修理と改造、調整、誤接続による故障および損傷。
 2. ご購入後の落下、衝撃、加圧、浸水などの不当な扱いによる故障および損傷。
 3. 当社の指定サービス機関以外で行われた修理、改造、分解による故障および損傷。
 4. 消耗によるもの、地震・雷・火災など災害（自然災害を含む）、結露、環境要因に起因する電圧の変化など。
 5. 保管の不備（高温多湿、防虫剤や有害薬品など影響下の保管等）や手入れの不備（本体内部に砂やほこり、液体など異物混入）による故障および損傷。
 6. 本製品以外の原因で生じた故障および損傷。
 7. 本書の提示が無い場合又は未記入、改ざんが認められた場合。
 8. 付属品や消耗品類の交換。
 9. ご購入日を確認できるレシートなどの証明書の提示が無い場合。
- 不具合の疑いがある場合（点検、初期不良）
- 不具合の疑いがある場合、弊社サポートセンターへお問い合わせください。ご依頼にあたり、お客様のご連絡先、故障状況など明記の上、ご購入日を確認できるレシートなどを添付してメールをお送りください。
- **製品の初期不良期間は購入日から2週間以内です。**そのため、ご購入後速やかに動作確認をお願いいたします。

■ 返送時の送料について

1）初期不良扱い（購入後2週間以内）

「日本郵便 ゆうパック」着払い、または他の運送業者をご利用される場合は元払いで発送してください。

2）修理点検扱い（購入後2週間以上）

お客様の元払いにてお送りください。

※ 下記に該当する場合、受け取りをお断りする場合がございますので予めご了承ください。

- ・事前に連絡ない場合。
- ・指定業者以外での着払い。
- ・初期不良扱いを過ぎている場合の着払い。

サポート

当社では万全を期して製品の取扱説明書を作成しましたが、
万一ご不便やご不都合などお気づきの点がありましたらサポート宛てにメールでご連絡ください。

お問い合わせ：miraion@miraion.jp

販売元：ミスターカード株式会社

20220308