保証規定

- ・保証期間は新品購入日から3ヶ月です。(購入後、2週間以内の初期不良対応のみ)
- サポートサービスや初期不良対応には「購入日と販売店を確認できるレシートや購入証明書」が必要です。大切に保管 してください。
- 転売品など所有権譲渡品、中古売買品は理由を問わず保証対象外。
- ・初期不良対応の期間中にクイックガイドの注意書きに従った正常な使用方法で故障した場合に交換対応いたします。
- ・本製品の保証は日本国内のみ有効です。

The warranty of this product is valid only in Japan.

- ・点検依頼中の代替品の貸出は行っておりません。
- 以下の場合には保証対象外になります。
- 1. 使用上の誤り、不当な修理と改造、調整、誤接続による故障や損傷。
- 2. 購入後の落下、衝撃、加圧、浸水等の不当な扱いによる故障や損傷。
- 3. 当社指定サービス機関以外で行われた修理/改造/分解による故障損傷。
- 4. 消耗によるもの、地震・雷・火災など災害によるもの(自然災害を含む)、結露、環境要因に起因する電圧の変化など。
- 5. 保管の不備(高温多湿の場所、防虫剤や有害薬品のある場所での保管等)や手入れの不備(本体内部に砂やほこり、液 体など

異物混入)による故障および損傷。

- 6. 本製品以外の原因で生じた故障および損傷。
- 7. 本省の提示が無い場合又は未記入、改ざんがに止められた場合。
- 8. 消耗品類の交換した場合。
- 9. ご購入日を確認できるレシートなどの証明書の提示が無い場合。

サポート

※画像はイメージです。実物とデザイン、色等異なる場合がございます。

※弊社は製品の改良や品質向上などの理由により、予告なく一部同梱物内容を変更する場合があります。パッ ケージの記載有無に問わず、欠品ではございませんので予めご了承ください。

当社では万全を期して製品の取扱説明書を作成しましたが、万一ご不便やご不都合などお気づきの点がありま したらサポート宛てにメールでで連絡ください。

お問い合わせ: miraion@miraion.ip

販売元: ミスターカード株式会社

返送時の送料について

1) 初期不良扱い(購入後2週間以内)

「日本郵便 ゆうパック」着払い、または他の運送業者をご利用される場合は元払いで発送してください。

2)修理点検扱い(購入後2週間以上)

お客様の元払いにてお送りください。

- ※下記に該当する場合、受け取りをお断りする場合がございますので予めご了承ください。
 - ・事前に連絡ない場合。
 - ・指定業者以外での着払い。
 - ・初期不良扱いを過ぎている場合の着払い。

【デカちょろスイ】ペット用自動ウォーターディスペンサー 取 扱 説 明 書

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございました。 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

付属品







A タンク X 1

B フィルタートレイ × 1

C給水口





コード付きポンプ × 1

F チューブ×1


F フィルター ×3

取り付け動画

本製品の使用方法は右記【QRコード】 を読み取ってご参照ください。



使用前



使用前に水で洗う

フィルターを取付ける前にまずは、水を溜めた 容器にフィルターを 2 分間沈め、それから 数回揺すり洗いを繰り返して活性炭の微粉を 洗い流します。

(黒い粉は活性炭の微細粉です。 ペットに害がありません)

取付方法



△ コード付きポンプにチューブ(黒部分側)を取り付ける




B. チューブ (透明側)を フィルタートレイ 吸水口に入れる



○. フィルターの 平らな面を上にして、 フィルタートレイ にセットする



.3L タンクに水道水を入れる



E. ポンプのコードをタンクの穴に合わせて取り付ける



F.USB を電源に接続

※コンセントアダブタは付属しておりません。※対応 USB アダプタ:5V1A以上を推奨致します※PD、QC は未対応



G. 完成図

注意事項

で使用の前に、必ず注意事項をよくお読みいただき、正しくお使いください。製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。 注意事項を守らずに使用した場合や、製造業者以外が修理、改造、再調整した場合、 発生した事故に対しての一切の責任を負いかねます。



■■■ ご使用上のご注意 ■■■

- ・本製品を改造しないでください。
- ・タンク部以外は防水ではありません。電源コネクターなどを濡らさないようご注意ください。
- ・本体を動作させる前に、必ず水を入れてください。水を入れないまま動作させるとポンプが破損します。
- ・使用したフィルターは1ヶ月に1回の頻度で交換してください。
- ・水は1日1回の目安で交換を推奨しております。
- ・ポンプ本体は2週間を目安に洗浄してください。
- ・フィルターは 1ヶ月を目安に交換してください。
- ・床が濡れる場合がございます。ご使用の際はカーペットやマットを用意してご使用ください。
- ・本製品が変形・破損した場合は使用しないでください。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変質や変形、破損の原因になります。
- ・暖房などの熱源の近くに置かないでください。また、熱湯をかけないでください。変形や破損の原因になります。

※注意:画像はイメージです。実物とデザイン、色など異なる場合がございます。 ※弊社は製品の改良や品質向上などの理由により、予告なく一部同梱物内容を変更する 場合があります。これは欠品ではありませんので予めご了承ください。