


Micflip

Manual/取扱説明書/ 使用说明书




K05P23

TSA Customs Lock
TSA ロック
TSA海关锁




support.micflip.com

Introduction Product/製品紹介/ 产品介绍



Introduction Product/製品紹介/ 产品介绍

Front /しょうめん/ 正面



Left/ ひだり/左

Switch/
スイッチ/
开关




Right/ みぎ/右

Release button/
リリースボタン/按钮



Bottom/底部/ ていめん

Reset button/
設定スイッチ/
设码开关



JA

仕様パラメータ

名称: TSA ロック
型番: K05
素材: PC+PVC
寸法: 111×59×21.5mm


名称: スマート紛失防止器
型番: P23/Find Easy
機能: Find My + Find Hub 防走失位置情報
電池: CR2032 / 3V
材質: ABS
サイズ: 32×32×8.4mm

適用機器: iOS 18.0 以上を搭載した Apple 機器、および
Android™ 12 以上を搭載した機器に対応します。


リュック、パソコンバッグ、スーツケースなどの身の回り品に取り付けられ、いつでもどこでも物品の位置を把握できます。

電池の着脱


1. 両手の親指で製品裏面の縞模様部分を押さえ、同時に反時計回りに回すと開けられます。




2. 電池を取り出す。



3. 新しい電池を取り付けてください。プラス極とマイナス極の向きを正しく合わせてください。



4. 両手の親指で製品裏面の縞模様部分を押さえ、同時に時計回りに回すと閉まります。



使用説明

1. 電源オン

5 秒間長押しして、ブロンプト音が鳴るまで保持してください。

2. 電源オフ

5回連続で押して提示音が鳴るまで待ちます。

3. 出荷時設定への復元

4回連続で押して音が鳴った後、引き続き長押しして再度提示音が鳴るまで待ちます。

4. 状態確認

2回ダブルタップして提示音が鳴れば機器は電源オン状態、そうでなければ電源オフ状態です。

5. シリアル番号の確認

2秒以内に6回連続でキーを押して提示音が鳴ると、機器はシリアル番号の読み取り状態に入ります。

6. 物品を新しいAppアカウントに再登録

まずAppアカウントで現在の物品の登録を解除し、次に出荷時設定に復元した後、物品を新しいAppアカウントに登録できます。



紛失防止モードの有効化

A. 音で位置特定

1. アップル製品 デバイスの「探す」アプリを開く；
2. 設定済みのスマート防失器アイコンをタップ；
3. 「音を再生」をタップ；
4. ブルートゥース 範囲内で提示音が鳴る。


1. パスワード設定方法

初期パスワード: 0-0-0

正面



- 01 解錠: ダイヤルを初期パスワードに合わせ、基準線に一致させてください。この時、ロックが施錠状態でバネが飛び出さないようにしてください





- 03 新しいパスワードを設定: 3つのダイヤルを動かし、任意の数字の組み合わせに設定してください (例: 1-2-3)

底部

02 パスワードの設定モード: クリップの先端などでパスワードスイッチを押しながら、スイッチの位置を変更した状態で変更可能です。



- ① 押しながら、② 横にスライドすると固定。



- 04 パスワードを確認: 底部のボタンを開放すると、パスワード設定が完了します


設定後、新パスワードの有効性を確認し、記録保管してください。

2. Tag の収納方法


正面

右

左



- 01 解錠: ダイヤルを現在のパスワードに合わせ、基準線に一致させてから、ボタンを押してロックを開けてください



- 02 開蓋: スイッチをスライドさせ、蓋を飛び出させてください。収納: Tag を内部に入れ、蓋を閉めてください

B. 地図ナビで位置特定

1. アップル製品 デバイスの「探す」アプリを開く；
2. 設定済みのスマート防失器アイコンをタップ；
3. 「ルート」をタップ；
4. 「地図」アプリがスマート防失器の最終確認位置まで案内します。

C. 親密な連絡先と位置共有

1. 「物品を共有」で「人員を追加」をタップ；
2. 「続行」で画面情報を受け入れ；
3. 連絡先から親友と位置リンクを共有；
4. リンクは「設定日数」内有効。

D. 信頼者と位置共有

1. 「紛失物品」で「位置共有」をタップ；
2. 「続行」で画面情報を受け入れ；
3. サードパーティと位置リンクを共有；
4. リンクは「設定日数」内有効。

E. 拾得者と連絡情報共有

1. 「紛失物品」画面で「連絡先情報表示」アイコンをタップ；
2. 携帯番号を入力し、拾得者へ初期メッセージを記入；
3. 拾得者は「探す」アプリの「物品発見確認」機能で連絡先情報を確認可；
4. ブルートゥース範囲内なら提示音が鳴る。

物品の削除

1. 「探す」アプリで紛失防止機能を無効にする物品を選択；
2. 画面下部までスワイプし「物品を削除」をタップ；
3. 画面の確認メッセージに同意すれば「削除」をタップ。

Find Hubについて



1. Find Hub は一部の国と地域で利用不可で、オリジナル Android™ 12 以降のシステムのみをサポートします。

2. なぜ端末に「クイックペアリング」のポップアップウィンドウが表示されず、デバイスを追加できないのですか？

下記の手順でデバイスを Find Hub アプリに手動で追加してみてください。

1. 端末の Bluetooth と位置情報機能が有効になっていることを確認します。
2. 端末が Wi-Fi またはモバイルネットワークに接続されていることを確認します。
3. 端末とデバイスの距離が 0.5メートル（1.6フィート）以内であることを確認します。
4. 「設定」>「Google」>「デバイスと共有」>「デバイス」に進み、「近くのデバイスをスキャン」がオンになっているか確認します。
5. Find Hub でデバイスを検出できない場合、デバイスをリセットした後、スマホの再起動を試みてから再接続してください。

注意：

「クイックペアリング」のポップアップウィンドウを2回閉じた場合、または頻繁にペアリングとペアリング解除を行った場合、不要な「クイックペアリング」ポップアップウィンドウを防止するための無効化ロジックが発動する可能性があります。この問題を解決するには、5分待って「クイックペアリング」ポップアップウィンドウを再び有効にするか、端末を再起動してください。一部の手順は Android™ 12 以上のバージョンにのみ適用されます。

よくある質問：

1. 機器が起動しているかどうかの確認方法？

機器のボタンをダブルタップ。音が鳴れば動作中、無反応なら電源オフ。同ボタンを5秒長押しで起動。

2. 本デバイスは不要な追跡をどのように防止するのですか？

機器が所有者から離脱し、長時間にわたりあなたの移動に追従していることが検知された場合、スマートフォンに未知のトラッカーアラートが表示されます。このアラートには、機器の発見方法、無効化方法、および次の手順が記載されています。