

## エアロープ 10分 ボタン電池の位置確認

手順1. 精密ドライバーで開封

手順2. ボタン電池の状態を確認

「入れ直しが必要な電池位置」の場合、ボタン電池を抜いて

「正しい電池位置」のように「ボタン電池」の上に「ピン」を出してください。

正しい電池位置



入れ直しが必要な電池位置



万が一、「正しい電池位置」のように「ピン」を上にしても液晶画面が表示されない場合は保証期間による交換対応させていただきます。